MITSUBISHI

ダクト用換気扇(24時間換気機能付タイプ)

弱3段階切替〔浴室・トイレ・洗面所用〕

VD-10ZLC9 VD-15ZFLC9 (二部屋用)

VD-13ZLC9 VD-18ZFLC9 (二·三部屋用)

VD-15ZLC9 VD-15ZLC9-T

取扱説明書

お客さま用

注意 誤った取扱いをしたときに 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの

た場合は使用しない

がの原因。

使用しない

火災の原因。

けがの原因

に依頼する

感電の原因。

する

カーを切る

火災の原因。

けは確実に行う

本体に異常な振動が発生し

本体・部品の落下によりけ

●直接炎のあたるおそれのあ

る場所や油煙・有機溶剤・ 可燃性ガスのある場所では

●運転中は危険ですから、羽

根の中に指や物を入れない

● 電気工事は必ず電気工事店

● お手入れの後の部品の据付

● お手入れの際は手袋を着用

着用しないとけがの原因。

● 長期間で使用にならないと

きは、必ず分電盤のブレー

絶縁劣化による感電や漏電

落下によりけがの原因。

この製品の運転にはコントロールスイッチが必要です。 コントロールスイッチの位置を確認してください。

お客さま自身では据付けないでください。 (安全や機能の確保ができません)

●この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、また アフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

No servicing is available outside of Japan.

- ●正しく安全にお使いいただくためにこの説明書を必ずお読みください。なお、ご使用の前に 「1.安全のために必ず守ること」を確認して、正しく安全にお使いください。
- ●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに同梱の「ご相談窓口・修 理窓口のご案内」とともに保管してください。

1. 安全のために必ず守ること


●誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの ●内釜式風呂を据付けた浴室では



排気ガスが浴室内に逆流し、-



●ガス漏れに気付いたときは、換 気扇のスイッチの入・切をしない 爆発・引火の原因。



●製品に直接水やお湯、かび取剤 などをかけない

ショートや感電の原因。



●改造や工具を必要とする分解はし ない

火災・感雷・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる 販売店または当社のお客さま相 談窓口にご相談ください。

● お手入れの際は必ず分電盤のブ レーカーを切る

感電やけがの原因

●交流 100 V を使用する 火災や感電の原因。



●異常・故障時には、直ちに使用 を中止する

そのまま、使用すると発煙・発火、 感電、けがに至るおそれがあり ます。

〈異常・故障例〉

- ●スイッチを入れても羽根が回転しない。●回転中に異常音や振動がする。
- ●回転が遅いまたは不規則。(モーターはメンテナンスが必要な部品です。) こげ臭いにおいがする。

指示に従う

- ◆本体据付部に腐食・破損などがある。など
- ※すぐに分電盤のブレーカーを切って、販売店へ点検修理を依頼してください。

●湿気の多い場所で使用する場合は、アースが取付けられているか確認する



故障や漏雷のときに感雷の原因。 アースの取付けは販売店、電気工事店にご相談ください

2. 特

24 時間換気機能付ダクト用換気扇は換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」 運転で24時間換気を行うことにより、給気口から新鮮な空気を取入れ室内空気環境の 悪化を改善します。

〈24時間換気方式について〉

建材や家具から発生するホルムアルデヒドなどの化学物質、居室の中に発生する汚染物質や 臭気を排出するために、居室からサニタリーへ空気の流通経路を確保し、必要換気風量で 24 時間換気します。ただし、24 時間換気を有効に行うには居室に専用給気口やドアのア ンダーカットなどの設置による空気の流通経路の確保が必要です。

〈24時間換気方式の効果〉

- ①建材や家具から発生されシックハウス症候群で問題となっているホルムアルデヒドなどの 化学物質が滞留することなく、給気口から新鮮な空気を取入れます。
- ②居室の中に発生する炭酸ガスなどの汚染物質や臭気を排出し、新鮮な空気を補給して空気 のよどみを解消します。
- ③住宅内の湿気を排出し、結露を防止してカビ・ダニの発生を抑制します。



グリル取付枠 副服みグリル (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9) (VD-18ZFLC9は風量調節板) 付の場合あり

(VD-15ZFLCs, 18ZFLCs)

ご使用にあたってのお願い

- スプレー (殺虫剤・整髪用・掃除用など) をかけないでください。 (グリル・羽根の破損、変質の原因になります)
- ●高温(40℃以上)になるところに据付けられていないか確認してください。 (製品の変形やモーター焼損の原因になります)
- ●換気扇設置場所で中性以外の洗剤や消毒剤などを頻繁に使用すると寿命が短くなる場合があります。
- お手入れに下記の溶剤・洗剤を使用しないでください(中性洗剤をご使用ください)。 シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、化 学ぞうきんの薬剤、クレンザーなどの研磨材入りの洗剤、殺菌剤、消毒剤など (異常音の発生、変質、変色、塗装はがれや故障の原因)

〈VD-15ZFLC9, 18ZFLC9の場合〉

浴室と他の部屋で使用する場合は本体が必ず浴室 に据付けられているか確認してください。 (本体から水滴が落ちることがあります)





4. 使用方法

運転は壁のコントロールスイッチで運転開始と停止を行います。

- ●コントロールスイッチで風量を「強」・「弱」に切り替えられます。「弱」で24時間 運転をすることをおすすめします。
- ●スイッチにより、ランプが点灯して運転中がわかるものもあります。
- ●ランプ付コントロールスイッチを使用される場合、「強」・「弱」切り替えでランプの 明るさが異なりますが異常ではありません。

メモ

- ●冬場や湯気の量が多いときなどにグリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。 また、入浴剤をご使用の場合は色のついた水滴になる場合があります。
- ●入浴時以外は浴槽のフタをしてください。(浴室・換気扇のいたみを少なくします)
- ◆給気口があるか確認してください。(効果的な換気を行うために必要です)
- ●この換気扇は外気逆流や冷気侵入などを低減させるため、排気側に風圧式シャッターを設けてい ます。風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえ る場合があります。

「強」運転の上手な使いかた

- ●浴室・洗面所の水蒸気などを急速に排出したいときは「強」運転に切り替えます。
- ●入浴後、湯を落とすか、浴槽にフタをして3時間以上換気扇を「強」運転し、浴室を 乾燥させます。…結露・カビの発生を抑制して浴室保全に役立ちます。
- トイレで臭いを急速に排出したいときなど「強」運転に切り替えます。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた (VD-15ZFLCs, 18ZFLCs)

本体側の場合

(VD-15ZFLC9) VD-18ZFLC9

●本体の風量調節板を移動させることに より本体と副吸込側の風量割合を変更 することができます。



■風量調節板を取りはずしてしまいますと、副吸込側から吸い込まなくなりますので取りはずさないでく ださい。

穴位置	本体風量:副吸込風量 VD-15ZFLC9	本体風量割合 VD-18ZFLC9
1	約 1.5:1 (工場出荷時)	約 45%(工場出荷時
2	約2:1	約 50%
3	約2.5:1	約 55%
4	約3:1	_

副吸込側の場合 ··· (VD-18ZFLC9)


- ●工場出荷時本体と2か所の副吸込風量 割合は約1.5:1:1となっています。
- 風量調節板を使用することにより副吸 込風量を全開時の約75%・50%・30% に調節することができます。



穴位置	副吸込風量割合
A	約75%
B	約50%
©	約30%

● 風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください

5. 24時間換気風量の風量変更のしかた



「弱」運転の換気風量を変更することが可能です。

「弱」運転の風量変更

- 1. グリルをはずす。(「**6. お手入れのしかた**」参照)
- 2. 本体内部の風量切替スイッチを「弱 1」「弱 2」「弱 3」 に切り替える。
 - 「弱」運転の風量の目安は「9.仕様」を参考にして ください。
- ●初期設定は本体内部の結線図の初期設定欄を確認して ください。
- 3. グリルを据付ける。 (「6. お手入れのしかた」参照)

6. お手入れのしかた

グリルや羽根にほこりが付着しますと風量低下や異常音発生の原因になります。 約3か月に1度を目安としてグリルの清掃をしてください。

⚠警告


お手入れの際は必ず分電盤のブレーカーを切る 感雷やけがの原因

⚠注意

お手入れの際は手袋を着用する 着用しないとけがの原因。

お願い

- ●ケーシングや羽根は、はずさないでください。(振動や騒音の原因)
- ●洗剤などをご使用の場合は中性洗剤をご使用ください。



手掛け部

グリル取付枠

グリルをはずす

本体側の場合

- グリルを両手で少し下げ、バネをにぎっ て本体内部の長穴からはずします。
- ●バネは片側ずつ取りはずすとスムーズに はずれます。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。 (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)

副吸込側の場合

- ●副吸込グリルの両側の手掛け部を持っ て片側の手掛け部を下へ引きグリル取 付枠からはずします。
- 風量調節板の穴位置を確認してください。 (本体据付け時に風量調節板を据付けて いない場合があります) (VD-18ZFLC9のみ)

メモ

●副吸込グリルがはずれない場合は、 イラストの「A」の格子部を押し上 げながら、手掛け部を下へ引くとは ずしやすくなります。




汚れを取る

- ●グリルや本体内部表面の汚れは、台所用 中性洗剤を浸した布でふき取り、洗剤が 残らないように乾いた布でよくふき取り ます。
- ●羽根の汚れがひどい場合および振動や騒 音が発生した場合は、お買上げの販売店 かお近くの「三菱電機 ご相談窓口・修理 窓口」にご相談ください。

お願い

●羽根を下に引っ張らないでください。 (ケーシングに羽根があたり、異常音の 発生や羽根破損の原因となります)



グリルを据付ける

本体側の場合

- ●バネを長穴に差し込み、グリルを軽く上 に押し上げます。
- ●バネは本体側へ片側ずつ差し込んだ方が スムーズに据付けられます。
- ●風量調節板をはずした場合は必ず元通り に据付けてください。 (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)

副吸込側の場合

··· (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)

- ●風量調節板を元通り据付けてください。 (VD-18ZFLC9のみ)
- ●副吸込グリルの手掛け部をグリル取付枠 の切欠部に合わせて上に押し上げます。

7. 修理を依頼する前に

このような 症状があれ ば点検して ください。

- ●コントロールスイッチを入れても羽根が回転しない。 (ブレーカーが切れていたり停電ではありませんか?)
- 換気量が不足する。 (屋外フードにほこりが堆積していませんか?)
- ●運転中に異常音や振動がする。 (グリルや本体が確実に据付けられていますか?)
- グリルがはずれかけている。(傾いている) (本体に確実に据付けてください)



電源を切って必ず販 依頼してください。

費用については販売 店と相談してください。

※据付場所によってはダクト配管が長くなったり、曲がり部分が多くなる場合があります。この場合、 換気扇への負担が大きくなり、回転数が上がって風切り音が大きくなりますが異常ではありません。

8. アフターサービス

ご不明な点や修理に関するご相談は、お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 ご相談 窓口・修理窓口」(別紙)にご相談ください。

※別紙チラシが不明な方は下記窓口にてお問い合わせください。

■ご相談窓口

平日9:00~12:00 13:00~19:00(土·日·祝·当社休日以外) 三菱電機換気送風機技術相談センター……電話0120-726-471 (無料) 上記以外の時間帯

=菱電機お客様相談センター……電話0120-139-365(無料)

長年で使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。 モーターは消耗部品です。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この換気扇の補修用性能部品を、製造打切り後6年保有しています。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

9. 仕 様

電圧 100V

形名	ノッチ	=	消費電	力 (W)	開放風量	(m³/h)		可効換気量 さ20m時			騒音	(dB)	質量
			50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	(kg)
	強		8.2	10.3	90	95	75	77	70	71	27	27.5	
VD 10710	0.40400	1	3.3	3.3	33	33	25	25	24	24	16	16	1.8
VD-10ZLC9	24時間 換気(弱)	2	4.3	4.3	45	45	35	35	34	34	17	17	1.0
	12/20 (99)	3	5	5	55	55	45	45	42	42	18.5	18.5	1
	強		13	15.5	125	130	102	102	93	93	28	29	
		1	3.7	3.7	36	36	25	25	23	23	17	17	2.0
VD-13ZLC9	24時間 換気(弱)	2	4.8	4.8	47	47	35	35	32	32	17.5	17.5	2.0
	1220 (99)	3	5.8	5.8	57	57	45	45	41	41	18.5	18.5	1
	強		14	15.5	180	175	122	126	106	112	30.5	29.5	
VD 1571.0	24時間 換気(弱)	1	2.8	3	40	40	25	25	22	22	15.5	15.5	3.1
VD-15ZLC9		2	3.7	4	55	55	35	35	32	32	16	16	
		3	4.5	4.9	65	65	45	45	41	41	16.5	16.5	
	強		20	23	210	210	135	147	115	126	34.5	34.5	
VD 15751 0	24時間 換気(弱)	1	6.5	7.5	80	80	60	60	54	54	18	18	3.5
VD-15ZFLC9		2	8.5	9.5	100	100	75	75	70	70	20	20	3.5
		3	12	13.5	135	135	105	105	92	92	25.5	25.5	
	強		30.5	35	265	260	177	180	155	161	37	36.5	
VD 107510	0.40±88	1	11.5	12	110	110	79	72	71	65	18	18	4.6
VD-18ZFLC9	24時間 換気(弱)	2	17	17	150	150	110	105	98	95	23	23	4.0
	1220 (99)	3	27	28.5	205	195	149	142	132	128	30.5	29.5	1 I
	強		20	23.5	215	215	140	150	120	130	35.5	35.5	
VD 15710 T	0.40400	1	6.5	7.5	90	95	65	65	58	58	18	19	3.1
VD-15ZLC9-T	24時間 換気(弱)	2	8.5	10	110	115	84	84	77	71	19.5	20.5	3.1
	17/1/(88)	3	12	14	145	145	113	113	102	102	26	26	

※特性はJIS C 9603に基づく値です。 ※騒音値は無響室での測定値です。実施付状態では反響音などを含むためこれよりも高くなります。 ※肌圧を配発相当長としておい、ダクトト駆外フードの圧力損失を考慮して 20m、30m 時の換気量を「有効換気量」と称しています。 (戸鍵仕刊は 20m、集合任刊は 30m を想定) ※消費権力、影響値は開放風量のわのです。

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

[本体への表示内容]

※経年劣化により危害の 発生が高まるおそれが あることを注意喚起す るために電気用品安全 法で義務付けられた右 の内容を本体に表示し ています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えて使用されますと、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれ

■標準使用条件 JIS C 9921-2による

環境条件	電圧	単相 100V				
	周 波 数	50Hz および 60Hz				
	温 度	20℃	JIS C 9603から引用			
	湿度	65%	100 C 9603 1/551H			
	設置条件	標準設置	据付説明書による			
負荷条件		定格負荷	取扱説明書の「9.仕様」による			
想定時間	1年間の 使用時間	換気時間 ^{a)} 台 所 2410時間/年 居 室 2193時間/年 トイレ 2614時間/年				
注 ^{a)} 24 問	浴室 1671時間/年 注 ³⁾ 24時間換気のものは、8760時間/年とする。					

(設計上の標準使用期間とは)

愛情点検


※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件(上表による)に基づく経年劣化に対して、製造し た年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

- ※本製品の設計上の標準使用期間は、製造年を始期とし、JIS C 9921-2に基づいて上記の 想定時間を用いて算出したもので、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証 するものでもありません。
- 「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

☆長年ご使用の換気扇の点検を! で使用の際

このようなことは

- スイッチを入れても羽根が回転しない。 運転中に異常音や振動がする。 ●回転が遅いまたは不規則。
- 回転が強いまたは不規則。 (モーターはメンテナンスが必要な部品です)● こげ臭いにおいがする。● 本体据付部に腐食、破損などがある。



お客さま	形 名				
メモ	お買上げ年月日		í	₣ 月	日
サービスを 依頼されるとき 便利です。	お買上げ店名 (住 所) (電話番号)	()		

この製品には地球環境保護の ー環として再資源化ができる ように主なプラスチック部品 に材質名を表示しています。 材質名は主材料にISO規定の 略号を使用。



MITSUBISHI

ダクト用換気扇

(24時間換気機能付タイプ) 弱3段階切替

〔浴室・トイレ・洗面所用〕

形名 VD-10ZLC9

VD-15ZFLC9 (二部屋用)

VD-13ZLC9 VD-18ZFLC9 (二・三部屋用)

VD-15ZLC9-T VD-15ZLC9

据付説明書

販売店・工事店さま用

据付けを始める前にこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。

別冊の「取扱説明書」はお客さま用です。必ずお渡しください。

- ■据付け、壁穴工事はお買上げの販売店または専門の工事店さまが実施してください。
- ■電気工事は電気工事士の方が実施してください。
- ■この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しな いでください。故障の原因となります。
- して製品には市販の埋込スイッチ、またはシステム部材のコントロールスイッチが必要です。その他屋外フードなどは三菱換気送風機総合カタログにより別途ご用意ください。 ■当社以外の電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマーなど)やホタルスイッチをご使用の場合は組
- 合せ上、不具合の発生するおそれがありますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。 ■接続ダクトは外形寸法図に示すダクト径の塩化ビニル管・アルミフレキシブルダクト・鋼板管のいずれかをご用意ください。

安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。



誤った取扱いをしたときに死亡や重傷などに結びつ く可能性があるもの

内釜式風呂を据付けた浴室には据付けない 排気ガスが浴室内に逆流し、一酸化炭素中毒をおこす原因 ● ガス漏れに気付いたときは、換気扇のスイッチの入 切をしない





●製品を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の原因。





●改造や必要以上の分解はしない

火災・感電・けがの原因。 分解・修理は修理技術者のいる販売店または当社のお 客様相談窓口にご相談ください。





●メタルラス張り、ワイヤラス張り、または金属板張り の木造の造営物に金属製ダクトが買通する場合、金属 ダクトとメタルラス、ワイヤラス、金属板とが電気的 に接触しないよう取付ける 漏雷した場合発火の原因



●湿気の多い場所ではアースを確実に取付ける 故障や漏電のときに感電の原因。

(注意) 誤った取扱いをしたとき、 傷害または家屋・家財など の損害に結びつくもの



●浴室内に壁スイッチを設けない 感電の原因。 直接炎のあたるおそれのある場

所や油煙・有機溶剤・可燃性ガスのある場所には据付けない 火災の原因。

- ●本体の据付けは十分強度のある ところを選んで確実に行う 落下によりけがの原因
- ●部品の据付けは確実に行う

落下によりけがの原因。



●据付けの際は必ず手袋を着用す

けがの原因。

雷気丁事は雷気設備技術基準や

接続不良や誤った電気工事は感 電や火災の原因

据付け前のお願い

- ●プラスチックボディタイプダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により →フスナック・アイタイノダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により 異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
 ●高温(40℃以上)になるところには据付けないでください。
 ●温泉には据付けないでください。腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因となります。
 ●業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
 ●浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電プレーカーを取付けてください。
 ●浴室などの湿気の多いところに据付ける場合は漏電プレーカーを取付けてください。
 ● ※対理的対け機会を行きために参与でありたプレイださい。

- 製品上部を断熱材などで覆わないでください。早期故障の原因となります。

- ●浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても 不快にならない場所に据付けてください。
- ●浴室と他の部屋で使用する場合は本体を必ず浴室に据付け てください。本体から水滴が落ちることがあります。 (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)



- ●天井材は、振動・共鳴音防止のため強度のあるものをご使用ください。 ●排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて 1 /100 以上の下り勾配をつけて
- ●排気ダクトの先端には鳥の侵入を防ぐためのベントキャップ、または雨水の浸入を防ぐための深形フ 一ド、外風が強いところでは耐外風フードなどのシステム部材を据付けてください。◆次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因になります。


● 極端な曲げ









外形寸法図







付属部品

	ホネジ (ステンレス製) (本体固定用)	木ネジ (副吸込ログリル 取付枠の固定用) (アルル	\bigcirc	カバーブレート	風量調節板(副吸込側)
VD-10ZLC9 VD-13ZLC9 VD-15ZLC9 VD-15ZLC9-T	6本	_	_	-	-
VD-15ZFLC9	7本	4本	1個	-	-2個
VD-18ZFLC9	11本	8本	2個	1個	

据付方法

※天吊金具を使用される場合は"天吊金具を使用する場合"をご覧ください。






壁排気穴から本体のダクト

接続口までダクト配管する。 ダクトは本体に力が加わらないよう天井より吊る。

2 野縁組立

内寸がA寸法、高さがB寸法以下になるよう天井の野縁と補助野縁で据付枠を組む。



	1	単位 (mm)
形 名	A寸法	B寸法
VD-10ZLC9	180	40
VD-13ZLC9	205	40
VD-15ZLC9	260	45
VD-15ZLC9-T	200	45
VD-15ZFLC9	260	40
VD-18ZFLC9	315	40


●野縁高さをB寸法以上で据付けると、シャッター開閉不良、異常音の原因となります。

ダクト接続(VD-10ZLC9, 13ZLC9, 15ZLC9, 15ZLC9-T)



ダクト接続口の取りはずし

本体内側のツメを矢印の方向に押えながらダクト接続口を図のように 本体がら取りはずす。




ダクト接続口の固定

- (1) ダクト接続口をダクトに差し込む。
- (2) ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ1本で 野縁の中央に固定する。
 - (両サイドに3㎜ほどのすき間があきます) 塩化ビ ニル管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。 (全方向 7°)

- ●ダクト接続を市販のネジなどで行う場合はシャッターの開閉に支 障のないよう注意してください。
- シャッター開閉に支障のないようダクト接続口に無理な力が加わ らないよう注意してください。

本体の据付け (VD-10ZLC9, 13ZLC9, 15ZLC9, <u>15ZLC9-T</u>)



本体の差し込み


- 本体を野縁にそって差し込む。
- (2) ダクト接続口とのはめ込みは、本体上部のツメをダクト接続口の 角穴に、下部はダクト接続口の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。●本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしてはめ 込まれます。

お願い

ピングする。

本体の固定


って本体の据付けを行わないでください (本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります)



- 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の 木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。 (すき間があると風漏れの原因になります) (2) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテー
- 取付穴はすきま防止のため薄肉がついていますので、 ネジ締め付けの際、ネジ先端で薄肉部を突き破ってく ださい。



ダクト接続 (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)



ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の取りはずし

- (1) ダクト接続口は本体内側のツメを矢印の方向に押えながら図のよ うに取りはずす。
- (2) 副吸込側ダクト接続口は、本体フランジ部の突起部を矢印の方向 に押えながら図のように取りはずす。



建物および部屋の配置により、据付位置・排気方向・副吸込 口方向・壁排気穴の位置決め

- (1) 副吸込口は3方向選択ができるため、使用する副吸込口方向を決
- める。 カバーブレートが据付けてある場合は、上に引きぬいて副吸込側 (2)
- ダクト接続口と交換して据付ける。 VD-18ZFLC9を2部屋用で使用する場合は、使用しない接続口には付属のカバーブレートを据付ける。 (3)
- ●引きぬいたカバーブレートは使用しない接続口に確実に据付けてください。本体とカバーブレートの間に すき間があると、換気不足や天井裏への湿気漏れの原因となります。 ●ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口が据付く本体フランジ部の長穴(薄肉部)は本体据付け前に必ず切
- り取ってください。接続口の固定ができません。

(原穴) 固定用穴(長穴)

5

ダクト接続口と副吸込側ダクト接続口の仮固定

- (1) ダクト接続口企劃吸込側ダクト接続口をダクトに差し込む。 (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口のフランジ部を野縁に密着させて付属の木ネジ各1本で仮固定する。
 - ダクト接続口側は両サイドに 3 mm(VD-18ZFLC9は 30 mm) ほどのすき間があきます。副吸込側ダクト接続口は、仮固定用 穴を野縁の中央に合わせます。
 - ●仮固定するのは固定用穴(長穴)部分で移動できるためです。
 - BLANCE YOU/INCIDE THY(1長が) 部分で移動できるためです。本体が退付けやすくなります。 ◆塩化ビール管と接続する場合、ダクト方向の微調整が可能です。 (全方向 7°)

開閉に支障のないようダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。 本体の据付け (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)

ダクト接続口 お願い 矢印を押す

木体の差し込み

ダクト接続を市販のネジなどで行う場合はシャッターの開閉に支障のないよう注意してください。シャッター開閉に支障のないようダクト接続口に無理な力が加わらないよう注意してください。

- 副吸込側ダクト接続口を確認しながら、本体を野縁に差し込む。)ダクト接続□とのはめ込みは、本体上部のツメをダクト接続□の 角穴に、下部はダクト接続□の突起部を本体下部の角穴にはめ込む。 ◆本体フランジ部にある矢印付近を押すと「パチン」と音がしては (2)
 - め込まれます
- (3) 副吸込側ダクト接続口の下部突起部を本体下部の角穴にはめ込む。

●羽根を持って本体の据付けを行わないでください。

(本体に羽根があたり、異常音の発生や羽根破損の原因となります。)

テービング

*木ネシ (仮固)


本体の固定

- (1) 本体がダクト接続口に密着していることを確認してから、付属の 木ネジ5本で本体をすき間のないようにしっかり固定する。
- ●取付穴はすき間防止のため薄肉がいるいます。●取付穴はすき間防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの際、ネジ先端で薄肉部を突き破ってください。
- (2) ダクト接続口、副吸込側ダクト接続口を仮固定している木ネジ各 1 木を締め付ける
- (3) 風漏れのないよう市販のアルミテープなどでダクト接続部をテー ピングする。

電気工事

■電線同士の接続や接地工事を行う場合は電気工事士の方が「電気設備に関する技術基準を定める省令(及び同解説)」及び「内 線規程」に従い実施してください。 1.本体上部のゴムブッシュより電源電線(屋内配線 VVF ケーブルφ 1.6 またはφ 2) を通す。 2.端子が、一の取手節に指を掛け、下に引いて端子が、一を開け、連結端子に変むさした近線を確実に奥まで差し込む。(結線図参照) 3. 浴室など製気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずり種接地工事を行う。 4.浴室など製気の多いところで使用する場合は、アース端子を使用して必ずり種接地工事を行う。 4.浴室など製気の多いところで使用する場合は、第電ブレーカーを取付ける。 5.端子が、一を元通り取付ける。「バチン」と音がするまで押し込み、端子が、「一が写掛部に確実に固定されていることを確認する。

■ VD-10ZLC9 ■ VD-13ZLCs



■結線図 (太線部分を結線する)




- VD-15ZLC9
- VD-15ZLC9-T



■結線図 (太線部分を結線する)






■ VD-18ZFLC9



■結線図 (太線部分を結線する)



※定格4A-300Vのコントロールス イッチを使用ください。
※上記コントロールスイッチを使用せ すに24時間換気運転する場合は、 スイッチを容易に停止されない工夫 が必要です。

お願い ●電源電線の外皮は 70 m以上皮むきしてください。 ●電線被ふくは 10 mpむきしてください。端子カバー に刻印されている皮むき寸法図に合わせて、皮むき [1 O mm] に契印されている皮むき寸法図に合わせて、皮むき 電源電線 [0 mm] すると便利です。 (10 mm以上むくと漏電の原因になります) ・より線を結論する場合は、棒状圧増端子 (市販品)をより線に取付けてから 連結端子に確実に差し込んでください。 ・電源電線は、接続部に力が加わらないよう本体付近で約 150 mmたるませて、

電源電線をはずす場合



■電圧チェック表

	积	□电圧 (V)
スイッチ 測定部	共通-強	共通-弱
切	0	0
強	100	0
弱	100	100

結線する前に線間電圧が下記の電圧であることを確認してください。

充電部に接触しないよう 十分注意してください。

 ●電源電線は、接続部に刀が加むつ込むよう本体打算で引 150 mmだるませ、、本体上部のモーターに接触しないようにしてください。
 ●アース工事の際は、単線申 1.6 またはより線 1.25 mm 2 をご使用ください。
 ●電源電線を連接場子よりはすず場合は、マイナスドライバーで連結場子のはすじれタン(赤色)を押しながら電源電線を引っ張ってはすしてください。 ランブ付コントロールスイッチを 使用される場合、「強」・「弱」切り 替えでランブの明るさが異なりま すが異常ではありません。 **メモ** > ● ラ

6 風量設定



10 '

強運輸

強運輸

24時間換気 (弱)連転

24時間換気 (弱) 連転

「弱」運転の風量設定

本体内部のスイッチにより弱運転の風量変更ができます。 (工場出荷時は弱2になっています)

下表を目安に風量設定を行う。

VD-15ZLC9-T

■風量設定後、本体内部にある結線図の初期設定欄に、設定したレベルを油性マジックで○を付けてください。

	を油性マグックとしを刊りてください。									
定		配管 20m 時 風量 (m3/h)		形名	股定		配管 20m 時 風量 (m3/h)			
VC.		50Hz	60Hz	/D 10	DX AL		50Hz	60Hz		
fr.		75	77		強運転		135	147		
	1	25	25	VD-15ZFLCs	24時間換気 (弱)運転	1	60	60		
	2	35	35			2	75	75		
	3	45	45			3	105	105		
Ā		102	102		強運転		177	180		
	1	25	25	VD-18ZFI Co	24時間換気	1	79	72		
	2	35	35	VD-16ZFLC9	(弱)運転	2	110	105		
	3	45	45		(89) ÆTA	3	149	142		

天井材を張る

VD-10ZLCs

VD-13ZLCe

VD-15ZLCs



- (1) 天井材を張る。
- (2) 本体のフランジ部分と天井材とは必ず2~3㎜のすき間があくよ う角穴をあける。

お願い ◆天井材の厚さは 20 mm以下(左図A寸法)で据付けてください。(グリルが天井材に密着しない場合があります。)

グリルの据付け



- (1) グリルのバネを指先で縮め長穴に差し込む。 (片側ずつの方が楽に作業ができます。)
- (2) 手を放し軽くグリルを押し上げ天井材に密着させる。

本体側と副吸込側の風量調節のしかた

本体側の場合 … (VD-15ZFLC9, 18ZFLC9)

◆本体グリルの風量調節板を移動させることにより本体と副吸込側の風量割合を変更することができます。




	٤.	■調即板を取りはす 副吸込口側から吸 すので取りはずさな	い込まなくなり
5		本体風量:副吸込風量 VD-15ZFLCs	
-	0	約1.5:1(工場出荷時)	約45% (工場出荷時)

	ますので取りはずさないでください。						
4	穴位置	本体風量:副吸込風量 VD-15ZFLCs	本体風量割合 VD-18ZFLCs				
	0	約1.5:1(工場出荷時)	約45% (工場出荷時)				
	(2)	約2:1	約50%				
	(3)	約2.5:1	約55%				
	4	約3:1	-				

■風量調節板の固定用テープは剥がさずに使用してください。

副吸込側の場合 …(VD-18ZFLC9)


- 1 場出荷時本体と2か所の副吸込風量割合は 約1.5:1:1となっています。 風量調節板を使用することにより副吸込風量を 全開時のか75%・50%・30%に調整することができます。




■ VD-15ZFLC9


天吊金具を使用する場合

野縁に強度がない場合は天吊金具を使用して据付ける方法も兼用してください。 下図の位置にあらかじめ市販の吊りボルト (M8) を埋め込む。









■ VD-18ZFLC9

システム部材の天吊金具のツメを本体に引っ掛けて、内側から取付ネジで固定する。

取付穴はすき間防止のため薄肉がついていますので、ネジ締め付けの前に薄肉部を貫通させてください。

■ P-02TK の場合 天吊金具







お願い P-04TK, P-06TK の場合、必ずダクト接続口を先に本体に据付けてから天吊金具を据付けてください。 逆の場合はダクト接続口が据付けられません。

ゴムクッション、 3 f 本体が水平になるように天吊金具を吊りボルトに据付け、 ナットがゆるまないようワッシャー・ナットにて確実に固 定する。

天井材の下に本体フランジを据付ける場合


お願い

2

本体の据付けは天井材と本体フランジ部との間にすき間がないように据付けてください。 (天井材と本体フランジ部が密着しないと天井面とグリルの間にすき間が生じる場合があります) ■パッキン材を使用する場合

- 天井材と本体フランジ部の間にパッキン材を使用する場合は薄いもの・軟らかいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。 ・ かいものを使用し、据付状態ですき間がないようにしてください。 ■補強板を使用する場合
- ユニットバスに設置する場合などで、天井面と本体フランジ部との間に補強 板を入れる場合には、その部分の厚さが 1 mm以下のものをご使用ください。

試運転



電源スイッチを入 れても羽根が回転 しない

原 因 分電盤のブレーカーが 「切」 になっている 正しく結線されていない 本体・グリル取付枠・グリルが確実に据付けられて

羽根・グリルに異物が付着している

羽根が本体に接触している


点検・処置 ブレーカーを「入」にする 結線を確認する (スイッチ部/電源線接続部) ※換気扇にAC100Vが供給されていることを確認する。

拡大公


野縁・

据付け直す

異物を取り除く 異物を取り除へ 羽根をモーター方向に押し込む (VD-10ZLCs, 13ZLCs)



パッキン 本体フランジ部



8×ø5取付穴(薄肉)

197 223

130

69


(10)

取付位置(2点吊り)

206

品番	品 名	材 質	色調 (マンセル・近)
01	本体	合成樹脂	N - 1
02	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
03	電動機		
04	電動機取付板	鋼板	
5	羽根	合成樹脂	
06	パイプガイド	合成樹脂	N - 1
07	シャッター	合成樹脂	
80	回路		
09	弱風量切替スイッチ		
10	端子盤	(速結端子)	

P-Q・騒音特性



140 120 100 静 80 圧 (Pa) 60 弱2 40 20 60 80 20 40 100 120 (m³/h)量

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、グリル 正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

・グリル開口面積 159cm²

換気扇本体

- ・天井埋込穴寸法 ロ180(野縁高さ40以下、天井材含む)
- ※電源コードにヨリ線を使用する際は、棒状圧着端子をご使用ください。 ※仕様は場合により変更することがあります。

■特	性表				4	7	【 電源コ−	-ドク	穴位置					
定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	Ē	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	開放風量 (m³/h)		有効換気量(m³/h) で長さ20m時 パイプ長さ30m時				; })	質量 (kg)	
		強運	Ā	0.082	8. 2	90	75	70		27	7			
100	100 50		1	0.04	3, 3	33	25		24		16	ì	1.8	
100			2	0,05	4.3	45	35		3 4		17	7	1.0	
		(弱)	3	0.06	5	55	45		42		18.	5		
電動機形式 コンデンサー永久分相形単相誘導電動機 2極 シャッター形式 風圧式 羽根径 10cm														
耐電	Œ AC	100	0 V	1	分間	ñ	色緑抵抗	10) MQ以上 (500	√メガー)		
※特性は	IIS C	960	3 1	ますく.										

223

197 130

一弱 1

09 弱風量切替

′スイッチ詳細

(工場出荷時:弱2)

08

(09

第つ	作 成 日 付	形名
第3角図法	09-12-01	形名

ダクト用換気扇 低騒音形 2.4時間換気機能付 弱3段切替

▲ 三菱電機株式会社中津川製作所 整理番号

コントロールスイッチ
 P - 0 4 SWLs

 *太線部分は有資格者である
 電気工事士にて施工して

*定格の・5A-300Vの コントロールスイッチを 使用ください。

1/2

設計・取付に関するご注意

- 1. この製品は、浴室・トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗の天井に取付けて ください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。
- 2. ブラスチックボディタイプダクト用換気扇及びダクト用システム部材の使用については、地区により異なった規制を受ける場合がありますので、あらかじめ所轄の官公庁(特に消防署)にご相談ください。
- 3. 取付及び電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
- 4. 浴室など湿気の多い場所でご使用の場合は必ずアース工事を行ってください。
- 5. 次のようなダクト工事はしないでください。風量低下や異常音発生の原因となります。

・極端な曲げ

・多数の曲げ

・吐出口のすぐそば での曲げ

そば ・しぼり










- 6. 排気ダクトは雨水の浸入やドレン水の逆流を防ぐため屋外に向けて1/100以上の下り勾配をつけてください。
- 7. 当社以外の電子式スイッチ(半導体制御による速調スイッチ・タイマー等)や ホタルスイッチをご使用の場合は、組合せ上、不具合の発生するおそれがあり ますので、ご使用の際はあらかじめ確認ください。
- 8. 排気ダクトの先端には,鳥などの侵入を防ぐためのベントキャップ,または 雨水の浸入を防ぐための深形フード,外風が強いところでは耐外風フードなどの システム部材を取付けてください。
- 9. 風圧式シャッターは急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッター閉じ音が聞こえる場合があります。常時外風が強い場所に取付ける場合は電気式シャッタータイプ、または中間取付形電動シャッターとの併用をおすすめします。
- 10.効果的な換気を行うために給気口を設けてください。
- 11.強弱タイプは、電気結線を間違えますとモーター・回路が故障します。 誤結線によるモーター・回路故障の場合、サービス費用(部品交換代含む)は お客様負担となりますので結線図を十分確認の上、結線してください。
- 12. 長年ご使用いただくためには換気扇のメンテナンスが必要です。 モーターは消耗部品です。

取付場所に関するご注意

- 浴室など湿気の多い場所では、グリルから水滴が落ちても不快にならない場所に 取付けてください。
- 2. 排気口が外風の影響を受ける場所(高層住宅等)には取付けないでください。 風量が低下し、換気量が不足するおそれがあります。
- 3. 高温(40℃以上)になる場所には取付けないでください。早期故障の原因となります。
- 4. 台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には取付けないでください。 早期故障や火災の原因となります。
- 5. 可燃性ガスのある場所には取付けないでください。火災の原因となります。
- 6. 温泉には取付けないでください。腐食(落下), 漏電(感電), 早期故障の原因となります。
- 7.業務用24時間風呂のような常時湿気のある場所では寿命が短くなる場合があります。
- 8. 傾斜天井には取付けないでください。シャッター開閉不良,振動,異常音の原因となります。
- 9. ユニットパスに取付ける場合などで、天井面と本体フランジとの間に補強板や パッキンを使用する場合は、その部分の隙間が1mm以下となるものを ご使用ください。天井面とゲリルの間に隙間が生じる場合があります。



※仕様は場合により変更することがあります。

作成日付 9 3 角図法 作成日付 09-12-01 形名 ジクト用換気扇 低騒音形 2 4時間換気機能付 弱3段切替 ★三菱電機株式会社中津川製作所 整理番号 NB3 09 067 2/2

試験成績書

三菱電機株式会社 中津川製作所 住宅用換気送風機製造部 品質管理課

品名:ダクト用換気扇

形名: VD-10ZLC9

仕様: AC100V 50/60Hz (24 時間換気 3 段階切替タイプ)

検認 作成

1. 試験方法 JIS C9603 に準拠

2. 試験結果

	試験項目	規 格			試	験結果			判定
(1)	①構造試験	構造に異常のないこと	異	常なし					合格
安全性	②絶縁試験 (単位:MΩ)	7. 絶縁抵抗:10 MG以上 1. 耐電圧:60Hz 1000V 1分 に耐えること ウ. 耐湿絶縁性能:1 MG以上	7. 1000MG以上 イ. 異常なし ウ. 1000MG以上						合格
(2)耐久性	①電圧変動 試験 (単位:K)	7. 定格電圧±10%で支障なく運転 が継続できること イ. 電圧変動温度上昇 定格電圧温度上昇の限界値に 10Kを加えた値以下であること	7. <u> </u> 1.	異常なし 50Hz 60Hz	34. 1 43. 0	外郭 20.0 26.9	(強運	云)	合格
	②温度上昇 試験 (単位:K)	7. 定格電圧温度上昇 絶縁の種類: E種 巻線の温度上昇は 75 K以下 外郭の温度上昇は 40 K以下 1. 温度上昇試験後の絶縁性能 (1) ②7. イを満足すること		温度上昇 50Hz 60Hz 絶縁性能	コイル 27.9 37.2 絶	外郭 16.8 23.9 縁抵抗: 電圧:	(強運車 1000MC) 異常な	以上	合格
(3) 機 能	①始動試験 (単位:V)	7. 速調のないもの 定格電圧の 85%以下で始動 イ. 速調のあるもの (低速で) 定格電圧の 90%以下で始動	1. 5	1. 速調あり (24 時間換気弱運転:弱1の時) 50Hz 24.0 60Hz 24.0					合格
性	②振動試験 (単位:μm)	7. 運転中著しい振動がないこと イ. 本体3方向の振動:20μm以下 (製品取付状態にて確認)	7. i	著しい扱 50Hz 60Hz	動なし上面1.72.1	側面 1 1.3 0.7	側面 2 0.4 0.9	(強)	合格
	③消費電力 ④風量 ⑤騒音	下表による () 内単位		UUIIZ	List	U- I	0.0		合格

設定		田油料	規格			試験結果			
		周波数 (Hz)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	消費電力 (W)	
強運転		50	90±10%	27. 0 ⁺³ -7dB	8. 2±20%	91. 0	27. 9	8. 2	
		60	95±10%	27. 5 ⁺³ -7dB	10.3±20%	93. 3	28. 4	10.8	
	1	50	33±20%	16. 0 ⁺³ -7dB	3. 3±20%	35. 1	16. 6	2. 8	
0 4 n+ 88		60	33±20%	16. 0 ⁺³ -7dB	3.3±20%	32. 8	16. 5	2. 8	
24 時間 換気 弱運転	2	50	45±20%	17. 0 ⁺³ -7dB	4. 3 ± 20%	44. 7	17. 5	3. 7	
		60	45±20%	17. 0 ⁺³ -7dB	4. 3±20%	41. 8	17. 2	3. 9	
	3	50	55±20%	18. 5 ⁺³ -7dB	5. 0 ± 20%	53. 2	19. 0	4. 5	
		60	55±20%	18. 5 ⁺³ -7dB	5. 0±20%	50. 8	18. 6	4. 8	